PANDORAFMS

Configuración del sensor de temperatura HWg-STE

Configuración del sensor de temperatura HWg-STE

Introducción

Esta guía rápida de configuración se explica cómo utilizar Pandora FMS para monitorizar un sensor de temperatura HWg-STE con alertas por correo electrónico y un informe básico.

Instalación y configuración

Paso 1. Instalación de Pandora FMS

Se recomienda la instalación en línea.

Paso 2. Instalación del sensor

Modelo del sensor: HWg-STE.

Documentación del fabricante: http://www.hw-group.com/products/HWg-STE/STE_ip_temperature_sensor_en.html

Enlace del manual del sensor: http://www.hw-group.com/download/HWg-STE_MAN_en.pdf

Lo más importante es configurar la dirección IP de acceso y asegurarse de que el sensor de temperatura está conectado y conocer su OID. Para ello se debe acceder al dispositivo vía web y configurar:

General

base information				
Device Name		cpd		
Time		13:00:21		
Date		05.07.2011		
Sensors				
State	Name	Туре	Current Value	
\bigcirc	Sensor 215	Temp.	34.1 °C	

En la pantalla System \rightarrow TXT List of common SNMP OID's se puede consultar el OID del sensor:

HWg-STE SNMP OID description				
System Values:				
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 .1.3.6.1.2.1.1.2.0 .1.3.6.1.2.1.1.3.0 .1.3.6.1.2.1.1.4.0 .1.3.6.1.2.1.1.5.0 .1.3.6.1.2.1.1.6.0 .1.3.6.1.2.1.1.7.0 .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.70.1.0	System System System System System System System	Description ObjectID UpTime Contact Name Location Services MAC address	(string) (objid) (timeticks) (string) (string) (string) (integer) (string))
Sensors Values, (n = 1x)				
.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.1.n .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.2.n .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.3.n .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.4.n .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.5.n .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.6.n .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.7.n .1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.8.n	Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor	Index Name State String Value Value SN Unit ID	(integer, (string, (integer, (string, (integer, (integer, (integer,	NUM (1x)) SIZE (016)) 0=Invalid, 1=Normal, 2=OutOfRangeLo SIZE (010)) current value *10) SIZE (016)) 0=unknown, 1=°C, 2=°F, 3=°K, 4=%) NUM (0x))
For more details, analyze MIB f	file or	check detailed	device's m	nanual

Dado que solo tenemos un sensor, el OID será

.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.5.1

Hay que destacar que el dispositivo devuelve la temperatura en grados Celsius sin separador decimal. Se debe dividir el valor entre 10 para poder mostrar el valor real, este postproceso se hace en Pandora FMS.

Se consulta la dirección IP del dispositivo:

Base			
Name	Value	Description	
Device Name	cpd	0 to 16 characters	
WWW Info Text	HWg-STE:For more information try <a href="http://www.hw-
group.com">www.hw-group.com		
Temperature unit	Celsius 🗸	Celsius/Fahrenheit/Kelvin	
Periodic restart	Off 🗸	Periodic restart time	
Web refresh	1 [s]	Automatic refresh period of the main web page.	
Save			

Network		
Name	Value	Description
DHCP		DHCP Enable/Disable
IP Address	192.168.50.233	A.B.C.D
Network Mask	255.255.255.0	A.B.C.D
Gateway	192.168.50.100	A.B.C.D
DNS Primary	194.179.1.101	A.B.C.D
DNS Secondary	192.168.50.2	A.B.C.D
HTTP Port	80	Default 80
Save		

Paso 3. Configuración en Pandora FMS del sensor

Ir a la pantalla de configuración de agentes. Crear un agente y rellenar la información relevante. El agente debe tener la dirección IP consultada del sensor. En módulos se define un módulo Remote SNMP network agent, de tipo Numeric data.

En el campo SNMP OID se coloca el obtenido previamente. Por defecto la comunidad SNMP es public.

Target IP	192.168.50.233	Port	
SNMP community	public	SNMP version	v.1 💌
SNMP OID	.1.3.6.1.4.1.21796.4.1.3.1.5.1		SN

En la sección avanzada especificar un postproceso que divida el valor por 10:

Post process	0	0.1	

Hacer clic en crear módulo. Se debería ver algo parecido a esta imagen:



Ya se podrán ver los datos obtenidos del sensor, en unas horas se tendrán datos suficientes para una gráfica como esta:



Paso 4. Configurar una alerta

Para que cuando se superen 38 grados, se genere una alerta por correo electrónico. Se modifican los umbrales para que se ponga CRITICAL a partir de 38ºC:

Critical status	Min. 38
	Max. 0.00

Se define una acción de alerta para enviar el correo a una dirección específica. Vaya al menú Management \rightarrow Alerts \rightarrow List of alerts y cree una nueva. Defina una acción de alerta para envío de correo genérico, para cualquier módulo que se ponga en estado CRITICAL. Después de crear la acción, solo tiene que definir una alerta en el agente que contiene al sensor.

Edite el agente y vaya a la solapa de alertas, cree una nueva alerta, partiendo de la plantilla de alertas por defecto "Critical condition". Realizados todos estos pasos estará lista la alerta.

Paso 5. Creación de un informe básico

Para crear un informe con una gráfica de temperatura simple, y el valor medio y máximo.

Vaya al menú Operation \rightarrow Reporting \rightarrow Custom reports \rightarrow Create report.

Vaya a la solapa de la llave para añadir elementos al informe y elija un elemento de tipo Simple

Ø

graph.

De igual forma se deben crear dos elementos de tipo AVG (Media) y MAX (Valor máximo). Una vez creados, para visualizarlo, se hace clic en la solapa de visualización del informe (la primera a la izquierda).

Volver al Índice de Documentación Pandora FMS