

Configuration matérielle pour l'envoi de SMS



tes://pandorafms.com/manual/!current/ Winanent link: Intes://pandorafms.com/manual/!current/fr/documentation/pandorafms/technical_annexes/02_pandorafms_sms_gateway Integration/pandorafms/technical_annexes/02_pandorafms_sms_gateway

Configuration matérielle pour l'envoi de SMS

À propos de l'appareil GSM

Un périphérique GSM spécial est utilisé pour envoyer des SMS via un port série (USB). Vous pouvez utiliser soit un autre modèle GSM similaire, soit un téléphone portable avec connexion USB ou série. L'appareil utilisé ici est un MTX 65 v3. Cet appareil peut être acheté commercialement pour environ 100 \$ USD sur différents sites Web :

- http://matrix.es .
- http://www.youtube.com/watch?v=OxcKAarS2M0.

Comme vous pouvez le voir sur YouTube, c'est un appareil très petit et compatible GNU/Linux, qui a différents composants optionnels, comme une antenne GSM qui est très utile, par exemple, si le centre de données est dans le sous-sol.

Installation de l'appareil

La première étape consiste à installer le périphérique matériel. Ce dispositif se compose des parties suivantes :

- Câble USB standard, avec un petit connecteur et une fermeture.
- Alimentation électrique. Dans cet exemple, il s'agit de l'européenne 220 volts, si vous habitez en Amérique (sauf au Chili), veuillez vous assurer que l'alimentation électrique est de 110 ou 120 volts.
- Carte SIM.
- Dispositif de passerelle SMS Pandora FMS.





Placez la carte SIM à l'intérieur.



Connectez-vous au réseau sur la prise étiquetée power et insérez le câble USB dans le périphérique de *passerelle* SMS.



Connectez l'autre extrémité au serveur Pandora FMS à l'aide d'un port USB standard



Lorsque vous connectez l'appareil au serveur, attendez quelques secondes et lancez la commande dmesg à partir de la ligne de commande. Vous devriez voir quelque chose de similaire à cet écran :

[22.814094]	pci 0000:00:02.0: irg 2298 for MSI/MSI-X
ſ	22.814180]	[drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 on minor 0
[24.688037]	[drm:i915_setparam] *ERROR* unknown parameter 4
I	27.212863]	tg3 0000:09:00.0: irg 2297 for MSI/MSI-X
[27.265652]	/dev/vmnet: open called by PID 2716 (vmnet-bridge)
ĺ	27.265663]	/dev/vmnet: hub 0 does not exist, allocating memory.
[27.265672]	/dev/vmnet: port on hub 0 successfully opened
]	27.265692]	bridge-eth0: up
]	27.266040]	ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[27.266055]	bridge-eth0: attached
[27.273643]	bridge-eth0: disabling the bridge
[27.275862]	bridge-eth0: down
[27.275917]	bridge-eth0: detached
[28.725052]	vmnetl: no IPv6 routers present
ĺ	28.916037]	vmnet2: no IPv6 routers present
C	32.205041]	eth1: no IPv6 routers present
[91.000154]	Clocksource tsc unstable (delta = -183026827 ns)
[154.992861]	Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
ĺ	154.995497]	input: Dell BT Travel Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/u
sb	3/3-2/3-2.1/3	3-2.1:1.0/bluetooth/hci0/hci0:11/input12
[155.006505]	generic-bluetooth 0005:046D:B006.0003: input,hidraw2: BLUETOOTH H
ID	v1.24 Mouse	[Dell BT Travel Mouse] on 00:1F:3A:D6:6F:7C
[1124.784176]	usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[1124.978913]	usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[1125.079813]	cdc_acm 5-1:1.0: ttyACMO: USB ACM device
[1125.082273]	usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[1125.082281]	cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems a
nd	ISDN adapte	rs in the second s

Cela signifie que le périphérique a été reconnu par le noyau et est prêt à accepter des commandes sur un périphérique, comme /dev/ttyACM0.

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, la configuration est faite. Si non, veuillez vérifier toutes les étapes et assurez-vous que :

- L'appareil est connecté et le câble clignote en vert.
- L'appareil est connecté au port USB, des deux côtés du câble, l'un de ses côtés avec le périphérique SMS et l'autre avec le serveur *hôte* Pandora FMS.
- L'appareil a une carte SIM à l'intérieur, et celle-ci est correctement placée.

Configurer SMSTools pour utiliser le nouvel appareil

Cet appareil est géré par un logiciel appelé SMSTools. Vous pouvez installer SMSTools en utilisant le package fourni par votre distribution GNU/Linux choisie ou en utilisant le package RPM (*Red Hat Package Manager* ou *RPM Package Manager*) fourni par Ártica PFMS (uniquement pour les distributions RPM telles que Fedora, Mandriva, Mageia, PCLinuxOS, entre autres).

Systèmes basés sur RPM

L'utilisation du RPM fourni par Ártica PFMS sur SUSE et Red Hat est très simple. Il vous suffit de l'installer avec la commande suivante :

rpm -i smstools*.rpm

Configurer SMStools

Modifiez le fichier de configuration de base :

vi /etc/smsd.conf

Mettez ces contenus. Si la sortie ou le résultat de la commande dmesg diffère de ttyACMO, utilisez le périphérique tty détecté par votre système.

```
# Example smsd.conf. Read the manual for a description
devices = GSM1
logfile = /var/log/smsd.log
loglevel = 10
[GSM1]
device = /dev/ttyACM0
incoming = no
pin = 2920
```

Utilisez le code PIN attribué à votre carte SIM. Dans cet exemple, le code PIN est 2920.

Ensuite, lancez manuellement smstools :

```
# /usr/bin/smstools start
```

Envoyez un SMS de test. Attention : les numéros de téléphone doivent avoir le préfixe international complet. Dans cet exemple, +34 est le préfixe pour l'Espagne, et le numéro de téléphone est 627934648 :

```
$ sendsms 34****** "Pandora FMS rocks"
```

Attendez une minute et surveillez vos *journaux* pour vérifier que tout est correct. Vous devriez recevoir le SMS dans quelques secondes. Selon le réseau, le premier SMS peut être vérifié toutes les 10 à 20 secondes. Après ça, attendez. Le prochain SMS devrait être presque immédiat. SMSTools utilise une file d'attente pour envoyer des messages, de sorte que vous pouvez envoyer autant de messages que vous le souhaitez, *et ils seront émis lorsque le réseau de votre mobile peut les gérer*.

Pour voir les *logs* :

```
# cat /var/log/smsd.log
2009-11-12 11:30:12,2, smsd: Smsd v2.2.20 started.
2009-11-12 11:30:12,6, smsd: outgoing file checker has started.
2009-11-12 11:30:12,6, GSM1: Modem handler 0 has started.
2009-11-12 11:30:13,6, smsd: Moved file /var/spool/sms/outgoing/send mNZxHa to
/var/spool/sms/checked
2009-11-12 11:30:13,6, smsd: I have to send 1 short message for
/var/spool/sms/checked/send iUegPD
2009-11-12 11:30:13,6, GSM1: Sending SMS from to 627934648
2009-11-12 11:30:13,6, GSM1: Checking if modem is ready
2009-11-12 11:30:13,7, GSM1: -> AT
2009-11-12 11:30:13,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: <- AT
0K
2009-11-12 11:30:14,6, GSM1: Checking if modem needs PIN
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: -> AT+CPIN?
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: <- AT+CPIN?
+CPIN: SIM PIN
0K
2009-11-12 11:30:14,5, GSM1: Modem needs PIN, entering PIN...
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: -> AT+CPIN="2920"
2009-11-12 11:30:14,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: <- AT+CPIN="2920"
0K
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: -> AT+CPIN?
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: <- AT+CPIN?
+CPIN: READY
0K
2009-11-12 11:30:15,6, GSM1: PIN Ready
2009-11-12 11:30:15,6, GSM1: Checking if Modem is registered to the network
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: -> AT+CREG?
2009-11-12 11:30:15,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:16,7, GSM1: <- AT+CREG?
+CREG: 0,2
0K
2009-11-12 11:30:16,5, GSM1: Modem is not registered, waiting 10 sec. before
retrying
```

```
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: -> AT+CREG?
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: <- AT+CREG?
+CREG: 0,5
0K
2009-11-12 11:30:26,6, GSM1: Modem is registered to a roaming partner network
2009-11-12 11:30:26,6, GSM1: Selecting PDU mode
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: -> AT+CMGF=0
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: <- AT+CMGF=0
0K
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: -> AT+CMGS=94
2009-11-12 11:30:26,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:27,7, GSM1: <- AT+CMGS=94>
2009-11-12 11:30:27,7, GSM1: ->
001100099126974346F900F1FF5CC8373BCC0295E7F437A83C07D5DDA076D93D0FABCBA069730A22
97417079BD2C0EBB406779789C0ECF41F0B71C44AF83C66FB7391D76EBC32C503B3C46BFE9651608
1E7693DFF230C8D89C82E4EFF17A0E®
2009-11-12 11:30:27,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:31,7, GSM1: <-
001100099126974346F900F1FF5CC8373BCC0295E7F437A83C07D5DDA076D93D0FABCBA069730A22
97417079BD2C0EBB406779789C0ECF41F0B71C44AF83C66FB7391D76EBC32C503B3C46BFE9651608
1E7693DFF230C8D89C82E4EFF17A0E®
+CMGS: 0
0K
2009-11-12 11:30:31,5, GSM1: SMS sent, To: 627934648
2009-11-12 11:30:31,6, smsd: Deleted file /var/spool/sms/checked/send iUegPD
2009-11-12 11:30:32,6, smsd: I have to send 1 short message for
/var/spool/sms/checked/send mNZxHa
2009-11-12 11:30:32,6, GSM1: Sending SMS from to 34*******
2009-11-12 11:30:32,7, GSM1: -> AT+CMGS=29
2009-11-12 11:30:32,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:33,7, GSM1: <- AT+CMGS=29>
2009-11-12 11:30:33,7, GSM1: ->
0011000B914326974346F900F1FF11D0B09BFC968741C6E614247F8FD773
2009-11-12 11:30:33,7, GSM1: Command is sent, waiting for the answer
2009-11-12 11:30:36,7, GSM1: <-
0011000B914326974346F900F1FF11D0B09BFC968741C6E614247F8FD773
+CMGS: 1
0K
2009-11-12 11:30:36,5, GSM1: SMS sent, To: 34*******
2009-11-12 11:30:36,6, smsd: Deleted file /var/spool/sms/checked/send mNZxHa
```

Enfin, quelques tâches pour assurer cette opération pour l'avenir :

1. Fixez 1 pour loglevel dans/etc/smsd.conf pour éviter un fichier *journal* excessivement volumineux et inutile.

2. Assurez-vous que smsd est configuré pour démarrer automatiquement lorsque le système

redémarre (cela implique un lien de/etc/init.d/sms avec /etc/rc2.d/S90sms ou /etc/rc.d/rc2.d/S90sms).Si vous l'avez installé à partir d'un paquet, il existe probablement déjà sur votre système. Il suffit de vérifier.

Configurer l'alerte dans Pandora FMS

Ces étapes reproduisent les étapes de base pour créer des alertes SMS dans Pandora FMS 3.x.

Pour plus d'informations, consultez "Système d'alertes chez Pandora FMS".

Créez la commande

Name	Group			
SMS	All			
Command	Description			
/usr/bin/sendsms_field1field2_	This command sends a SMS using Pandora FMS SMS gateway attached to USB port in the PFMS server.			

Créez l'action :

Create

1	\cap	1	1	Л
Ŧ	υ	/	1	4

Nama	Carrie	
Name	Group	
SMS to admin	All	~
Command	Threshold	
SMS	∽ 5 minutes	~
Create Command		
(\mathbf{f})		
Sand SMS using the standard SMS device	using synctropic Lisos field? as toyt massage field1	
as destination phone (include interpation)	using smstoois. Oses neidz as text message, neid I	

Associez l'action à un module à l'aide d'un modèle d'alerte précédent. Dans ce cas, le modèle d'alerte sera lancé lorsque l'état du module devient CRITIQUE.

Passerelle d'envoi de SMS avec Gnokii

Il est recommandé de maintenir vos systèmes à jour avec la dernière version de Pandora FMS. Ces informations sont conservées à des fins historiques.

Cette méthode d'envoi de SMS était celle proposée dans les versions 1.x et 2.x de Pandora FMS. Dans la version 3.x smstools est utilisé. La méthode basée sur smstools est meilleure et il est déconseillé d'utiliser Gnokii en raison de sa complexité et de sa possibilité de défaillance. Cependant, il est référencé ici pour pouvoir disposer de méthodes alternatives à smstools.

Cette section décrit comment monter une passerelle d'envoi de SMS basée sur une file d'attente d'envoi. De cette façon, vous pouvez déployer un serveur d'envoi de SMS, connecté à un mobile et en envoyant des SMS via le logiciel du projet Gnokii, et différents serveurs distants. Vous pouvez envoyer vos messages pour être traités par le serveur d'envoi de SMS. Cela permet à différents serveurs Pandora FMS (ou à d'autres machines utilisant la *passerelle*) d'envoyer des messages de manière centralisée, *sans avoir besoin d'avoir un mobile pour chaque serveur*.

Tout d'abord, vous devez créer un utilisateur SMS sur la machine où vous installerez la passerelle d'envoi de SMS. Créez ensuite les répertoires home/sms et/home/sms/incoming. Si vous

souhaitez utiliser la *passerelle* SMS à partir d'autres machines, vous devez rendre le

répertoire/home/sms/incoming accessible à d'autres serveurs via n'importe quel système d'envoi de fichiers ou de partage de systèmes de fichiers : NFS, SMB, SSH (scp), FTP ou Tentacle.

Le mécanisme de la passerelle d'envoi de SMS est simple : pour chaque fichier situé dans le répertoire /home/sms/incoming, un SMS contenant le contenu du fichier sera traité, supprimé et envoyé. Ce fichier doit avoir un format spécifique, qui est détaillé ci-dessous :

Numéro de téléphone|texte du SMS

Déploiement de la passerelle avec Gnokii

Il est recommandé de maintenir vos systèmes à jour avec la dernière version de Pandora FMS. Ces informations sont conservées à des fins historiques.

Vous devez créer quatre scripts :

SMS : *Script* qui envoie le SMS à l'aide de Gnokii via un câble de données USB. Ce *script* est uniquement sur le système où se trouve la *passerelle* d'envoi (le système qui a le câble de données connecté à un mobile GSM).

SMS_GATEWAY : *Script* qui traite périodiquement le répertoire d'entrée (/home/sms/incoming) en traitant les fichiers en attente d'envoi. Ce *script* se trouve uniquement sur le système qui fait office de *passerelle* d'envoi.

SMS_GATEWAY_LAUNCHER : *Script* de lancement pour le *script* SMS_GATEWAY (démon de démarrage et d'arrêt). Ce *script* se trouve uniquement sur le système qui fait office de *passerelle* d'envoi.

COPY_SMS: Copiez un SMS à l'aide de la commande scp d'un système client vers le système *passerelle*. Utilisez le TÉLÉPHONE comme premier paramètre, et le second comme texte à envoyer (en utilisant "" pour spécifier chaque paramètre). Le *script* s'appuie sur l'authentification automatique SSH et l'utilisateur sms pour le transfert. Sur le système local, vous pouvez remplacer la commande scp par la commande cp ou utiliser un système tel que Tentacle pour transférer le fichier.

sms

Il est recommandé de maintenir vos systèmes à jour avec la dernière version de Pandora FMS. Ces informations sont

conservées à des fins historiques.

C'est le *script* qui envoie des SMS en utilisant Gnokii. Vous devez avoir Gnokii correctement configuré (en utilisant le fichier/etc/gnokii.conf ou similaire). Vous devez probablement être l'utilisateur root pour pouvoir lancer le *script*, ou définirSETUID0 sur le binaire Gnokii.

```
#!/bin/bash
texto=$1
number=$2
if [ $# != 2 ]; then
echo "I need more parameters"
exit 1;
fi
/bin/echo $1 | /usr/local/bin/gnokii --sendsms $2
```

sms_gateway

Il est recommandé de maintenir vos systèmes à jour avec la dernière version de Pandora FMS. Ces informations sont conservées à des fins historiques.

Voici le script du démon passerelle:

```
#!/bin/bash
INCOMING_DIR=/home/sms/incoming
HOME DIR=/home/sms
while [1]
do
        for a in `ls $INCOMING_DIR`
        do
                if [ ! -z "$a" ]
                then
                        NUMBER=`cat $INCOMING DIR/$a | cut -d "|" -f 1`
                        MESSAGE=`cat $INCOMING_DIR/$a | cut -d "|" -f 2`
                        TIMESTAMP=`date +"%Y/%m/%d %H:%M:%S"`
                        echo "$TIMESTAMP Sending to $NUMBER the message
$MESSAGE">> $HOME DIR/sms gateway.log
                        $HOME_DIR/sms "$MESSAGE" "$NUMBER"
                        echo "$TIMESTAMP Deleting $a">>
$HOME_DIR/sms_gateway.log
                        rm -Rf $INCOMING_DIR/$a
                        sleep 1
```

fi done sleep 5

sms_gateway_launcher

Il est recommandé de maintenir vos systèmes à jour avec la dernière version de Pandora FMS. Ces informations sont conservées à des fins historiques.

Voici le *script* de lancement pour le sms_gateway:

```
#!/bin/bash
INCOMING_DIR=/home/sms/incoming
HOME DIR=/home/sms
while [ 1 ]
do
        for a in `ls $INCOMING_DIR`
        do
                if [ ! -z "$a" ]
                then
                        NUMBER=`cat $INCOMING DIR/$a | cut -d "|" -f 1`
                        MESSAGE=`cat $INCOMING DIR/$a | cut -d "|" -f 2`
                        TIMESTAMP=`date +"%Y/%m/%d %H:%M:%S"`
                        echo "$TIMESTAMP Sending to $NUMBER the message
$MESSAGE">> $HOME_DIR/sms_gateway.log
                        $HOME_DIR/sms "$MESSAGE" "$NUMBER"
                        echo "$TIMESTAMP Deleting $a">>
$HOME_DIR/sms_gateway.log
                        rm -Rf $INCOMING_DIR/$a
                        sleep 1
                fi
        done
        sleep 5
done
```

uone

copy_sms

Il est recommandé de maintenir vos systèmes à jour avec la dernière version de Pandora FMS. Ces informations sont conservées à des fins historiques.

0

done

Ce petit *script* crée un fichier d'envoi SMS sur une machine cliente et le copie sur la *passerelle* SMS à l'aide de scp:

#!/bin/bash

SERIAL=`date +"%j%M%s"`
SERIAL=`hostname`_\$SERIAL

TEL=\$1 TEXT=\$2

echo \$TEL\|\$TEXT>> /tmp/\$SERIAL
scp /tmp/\$SERIAL sms@192.168.1.1:/home/sms/incoming
rm -Rf /tmp/\$SERIAL1